

小電力型ワイヤレスセキュリティシステム

# 受信機

# RX-300A-S


このたびは本商品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。 ご使用の前に、本説明書をお読みいただき、正しいご使用をお願い申し上げます。

# 1 商品説明

小電力型ワイヤレスセキュリティシステム「受信機 RX-300A-S」は、弊社小電力型ワイヤレスセキュリティシステムの各送信機と組み合わせてご使用いただくことにより、受信した電波の情報を接点出力に変換し、各種通報装置を経由して電気通信回線により非常通報を行います。


また、"外出""在室"のふたつの警戒モードがありますので、様々な現場の状況において最適なワイヤレスセキュリティシステムが構築できます。

本装置は、電波法で認められた「小電力セキュリティシステムの無線局」です。電気通信回線に接続し、火災、盗難などの非常の通報を行うための装置です。



## 3 ご使用上の注意

● 本装置の受信可能距離は見通し距離で約100mです。設置場所の建物の構造や送信機との間の障害物など、周囲の環境により受信可能距離が短くなる場合がありますのでご注意ください。




● 強い電界や磁気を発生する機器の近くでは正常に動作しないことがあります。




- 実際に送信機・受信機の設置・配線工事を行うまえに電源線を仮配線し、送信機の登録および設置しようとする場所間で確実に受信可能であることを確認してください。
- 本装置はAC100VまたはDC10~16Vを使用します。 誤配線または違う電源を使用しますと火災・感電の原因となる場合 があります。
- 本装置は電源スイッチがOFF状態でも送信機からの電波を監視しています。電源入力をOFFにされた場合は監視機能がなくなりますので、電源入力でのON/OFF制御はしないでください。

● 本装置は屋内専用です。雨のかかる場所や湿気の多い場所には設置 しないでください。



● 改造すると法律により罰せられます。また、故障の原因ともなりますので、分解や改造は絶対にしないでください。



- 本装置は、必ず技術基準適合認定品の非常通報装置などに接続してください。
- 本装置は、日本国内の使用に限ります。
- あ手入れの際は乾いた柔らかい布で拭いてください。シンナー・ベンジンなどの薬品で拭かないでください。

# 4 基本動作

本機には「外出警戒モード」と「在室警戒モード」のふたつの 独立した警戒モードがあり、モードごとに異なった警報動作を 行います。

\* 本体表面の警戒モード切替スイッチを操作することにより警戒モードを切り替えることができます。

## [運用方法の確認]

● チャンネルごとの警戒区域は?(送信機)

1CH: \_\_\_\_\_ 2CH: \_\_\_\_ 3CH: \_\_\_\_ 4CH: \_\_\_\_

- 警報出力タイマー時間の設定は?3秒 30秒 2分 5分
- 警戒・警報ディレー時間の設定は? 0(無) 30秒 1分 2分

《外出警戒モード》 外出する場合など、無人の状態での警戒

## 〔警報音〕

受信チャンネルに関係なく "ピーポー"

- 警報出力タイマー時間鳴動
- 音量:固定

## 〔警報出力〕

出力① 警報出力タイマー 出力② 時間動作する

総 合 ワンショット時間動作する

外出		外出警戒モード (警戒・警報ディレー機能有)
在室	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	在室警戒モード

## 《在室警戒モード》 就寝時など在室しているときの警戒

## 〔警報音〕

1CH"ピンポーン"

2CH "ピピッ、ピピッ"

3CH "プルプル"

- 4CH"ポロロン"
- ワンショット時間鳴動● 音量:ボリュームで可変

〔警報出力〕

出力① 一 出力② 一 動作しない

総 合 ワンショット時間動作する

◎ 警報出力(総合)は外出警戒モード、在室警戒モードにかかわらず動作します。


登報出力(総合)には警報信号受信時、電気通信回線を通じて非常通報 を行うよう、非常通報装置やセキュリティコントローラを接続してください。

# 5 送信機の登録および消去

#### 【準備】


- 1. 端子カバーの両側面を持ち下方向にスライドさせて端子カバーをはずしてください。
- 2. ACプラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを "ON" にしてください。
  - ・電源表示灯が、緑色に点灯します。






#### 【登録方法】

- 1. 本体下部の"登録"スイッチを押してください。
  - ・1CHのCH表示灯が点滅し、1CHのチャイム音 "ピンポーン" が鳴ります。
  - ・また"登録"スイッチを押すごとに以下のように切り替わりますので、登録したいチャンネルを選択してください。



- 2. 登録しようとする送信機と本機の距離を1m以内として送信機の電源を投入(電池を接続)し、電波を送信してください。
  - ・送信方法は各送信機の説明書をご覧ください。
  - ・送信機からの電波を本機が受信すれば登録は完了です。 またその時、登録したチャイム音が鳴り、警報出力が出力されます。 (チャンネルを間違って登録した場合は、一旦消去してから再 登録してください。)



- 3. 登録がすべて終われば"登録"スイッチを押して"通常モード"にしてください。
  - ・"ピー"と鳴り、CH表示灯が消灯 します。

### 【消去方法】

- 1. "登録" スイッチを押して、消去しようとするチャンネルのチャイム音を鳴らせてください。
  - ・該当チャンネルのCH表示灯が点滅します。
  - ・ "登録" の場合と同様にスイッチを 押すごとにチャンネルが切り替わ ります。
- 2. "消去" スイッチを1秒以上押してくだ さい。
  - "ブー"と鳴り、そのチャンネルに 登録されているすべての送信機が 消去されます。

(1つのチャンネルに複数の送信機を登録している場合、個別消去はできませんので消去しない送信機は再登録してください。)

- 3. "登録" スイッチを押して "通常モード" にしてください。
  - ・"ピー"と鳴り、CH表示灯が消灯 します。
- ※ "登録" "消去" モード時、"登録" スイッ チが2分以上操作されない場合は、自動的に"通常モード" に戻ります。
- ★ 登録・消去に関して
  - ●送信機は、最大30台まで登録可能です。
  - ●登録は、1CH~4CHに振り分けてお使いいただけます。
  - ●1つのチャンネルにまとめて30台登録したり、2つのチャンネルに15台ずつ計30台登録することも可能です。

(但しこの場合は、他の空チャンネルには登録できません。)

●1台の送信機を異なるチャンネルに同時に登録することはできません。

(間違って登録しようとしても"ブー"と鳴り登録できません。)

- ●1度登録されますと電源を "OFF" にしても消去されません。
- ◎ 送信機と受信機の登録CH対比表を作っておかれることをおすすめします。

(例)	1CH "ピンポーン"	カード式 ① (おじいちゃん)
	2CH "ピピッ、ピピッ"	カード式 ② (おばあちゃん)
	3CH "プルプル"	玄関 (TX-102A)
_		


# 6 設置方法


- 1. 端子カバーの両側面を持ち下方向 にスライドさせて、端子カバーを はずしてください。
- 2. 入線口から配線を入線してください。露出配線する場合は、ノックアウトを破ってください。 (取付参考図参照)
- 3. 取り付けようとする位置に、付属のタッピングネジ1本を首下3mmまでねじ込み本体のダルマ穴に引っ掛けてください。
  - ・ダルマ穴は2ヶ有ります。通常 は上側を使い、埋込用スイッチ ボックスを使用して取り付けを 行う際に下側を使います。








- 4. 本体下部のネジ穴にネジを取り付けて、しっかり締め付けてください。
- 5. [7配線方法] の項を参照して配線を行ってください。
- 6. [8機能設定] の項を参照して警報 出力タイマー時間、警戒・警報ディレー時間の設定をしてください。
- 7. 端子カバーを取り付けてください。
- 8. アンテナを上方向に向けてください。・ アンテナが下を向いていると受信感度不良の原因となる場合があります。
- 9. [9動作確認] の項を参照して動作確認を行ってください。















#### 7 配線方法



#### 8 機能設定

取付及び配線がすべて完了しましたら、タイマー設定スイッチをボールペンなどの先の細いもので操作して以下の設定を行ってください。

## 1. 警報出力タイマー時間の設定

外出警戒モード時に送信機からの警報及びタンパー信号を受信した時、 警報動作する時間の長さを設定します。

右表を参考にしてタイマー設定スイッチNo.1、2で設定してください。

- \* 警報動作中は警報音が鳴動するとともに、警報出力(①、②)が連 動します。
- \* 警報出力(総合)は、本設定に関係なくワンショット時間(約4秒) 動作します。
- \* 連続受信時はタイマー時間は延長されます。

タイマー設定スイッチ		警報出力タイマー時間
No.1	No.2	三年以口 グリ 4 一時间
	_	3秒
	_	30秒
		120秒 (2分)
		300秒 (5分)

## 2. 警戒・警報ディレー時間の設定

ディレー時間には「A:外出警戒をセットした時点から実際に警戒に 入るまでしと「B:外出警戒中に警報信号を受信した時点から警報動 作をするまで」の2通りがあり、Aを警戒ディレー時間、Bを警報ディ レー時間と呼びます。

右表を参考にしてタイマー設定スイッチNo.3、4で設定してください。 \* 警戒、警報ディレー時間を個別には設定できません。


◎警戒・警報ディ	レー動作について
【警戒ディレー】	


- 1. 警戒モード切替スイッチを外出警戒側に設定すると外出警戒表示灯 がディレー時間点滅します。
  - \* 点滅中に警戒区域外に退出すれば途中で送信機が警報信号を送信しても警報動作は行いません。
- 2. ディレー時間経過後、表示灯の点滅が点灯に変わり外出警戒に入ります。

## 【警報ディレー】

- 1. 外出警戒中に送信機から警報信号を受信した場合、警報ディレー時間経過後 に警報動作を行います。
  - \* 外出からの帰宅時などに途中のセンサ送信機が検知してもディレー時間中に 警戒モード切替スイッチを"在室"に切り替えれば、警報動作は行いません。
  - \* タンパー信号及び下記送信機からの信号受信時はディレー時間の設定に関 係なく即座に警報動作を行います。

〈TX-101A、TX-101K、TX-101P、TX-104シリーズ、TX-109、TX-110、TX-111〉





## 9 動作確認

- 1. 電源を接続し、電源スイッチを"ON"にして電源表示灯が点灯していることを確認してください。
- 2. 警戒モード切替スイッチを"在室"にセットしてください。
- 3. 送信機より警報信号を送信させてください。
  - \* 送信方法は各送信機の説明書をお読みください。
- 4. このとき本受信機側で該当する送信機が登録されているチャンネルのCH表示灯が点灯し、対応する警報音が鳴り、警報出力(総合)が動作することを確認してください。
- 5. 警戒モード切替スイッチを"外出"にセットして、上記と同様に送信機より送信させ、受信機側で該当する送信機が登録されているチャンネルのCH表示灯が点灯し、警報音が警報出力タイマー時間鳴り、警報出力(総合、①、②)が動作することを確認してください。 \* 警戒・警報ディレー機能をお使いの場合は、[8 機能設定] の項を参照してディレー時間終了後、動作確認してください。
- 6. 受信状態が悪い場合は警報信号受信時にCH表示灯が約4秒間点滅してお知らせします。この場合、送信機の位置を移動させて再度確認してください。

# 10 送信機の電池切れ報知について

各送信機の電池が消耗し電圧が低下した場合、定期送信や警報信号などに情報を付加して送信し、受信機に伝えます。 電池切れ信号が発生した場合は、すみやかに送信機の電池を新しいものと交換してください。放置されますと送信機がまったく動作しなくなったり異常動作を起こす原因となりますのでご注意ください。

電池切れ報知として、受信機側では電源表示灯が点滅(復旧するまで)、及び在室警戒時は警報信号受信時、在室警報音が断続的に鳴動します。

- \* 送信機の電池はシステムの保守点検などに合わせて定期的に交換してください。
- \* 電池切れ信号を受信しても、受信機の警報出力は動作しませんのでご注意ください。



# **11** ループチェックについて

外出警戒にセットする際、自動的にループチェック(戸締まり点検)を行います。

- 全てのチャンネルに異常がない場合は、そのまま外出警戒のセットが行えます。
- 接点入力型送信機からのセット信号を受信していたり、送信機からのタンパー信号を受信している場合は、"ピッピッピッ"という点検音が鳴り、また警戒モード表示灯が交互点灯して異常をお知らせします。
- この場合、警戒モードスイッチを"在室"に戻せばループチェックの表示は止まります。
- 異常のあるチャンネルはCH表示灯が点灯していますので登録されている送信機を点検して正常に復帰させてください。
- ループチェック中に別の送信機からの信号を受信した場合、CH表示灯は点灯しますが警報動作は行ないません。

# 点灯 (異常) 交互点灯


# **12** メモリー機能について

(1) 外出警戒モード時の警報メモリー機能

外出警戒中に警報信号及びタンパー信号を受信した場合は、警報出力後受信したチャンネルの CH表示灯が点滅してメモリー表示を行います。

- ・ 在室警戒モードに戻してもメモリー表示は継続します。
- ・メモリーは電源スイッチを一度OFFにすることによりリセットできます。
- (2) 電池切れ報知のメモリー機能


警戒モードに関係なく送信機から電池切れ信号を受信した後は、復旧するまで電源表示灯が点滅して電池切れをお知らせします。



# 13 点検方法(正常な動作をしない場合)

次の図に従って点検してください。


点検の結果、なお正常な動作に回復しない場合は、ご購入店または弊社までお申し出ください。



#### 14 仕 様

品 名	受信機		
品 番	RX-300A-S		
電源	AC100V 50 / 60Hz 12W またはDC10 ~ 16V350mA		
使用周波数带	426MHz 帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)		
空 中 線	λ/4 ホイップアンテナ		
受信可能距離	約 100m (見通し距離)		
2 10 7 100 14 15	出力 (1) 無電圧大リレー接点 1a		
	定格:100 V (AC) 500W MAX . (白熱灯負荷)		
	出力② 無電圧小リレー接点 1a		
	定格: 30V (AC/DC) 0.5A (抵抗負荷)		
	動作(出力 共通、外出警戒時のみ動作)		
## +D 111 ±	: 1CH~4CH受信時警報出力タイマー時間動作		
警報出力	(3秒、30 秒、2分、5分) ※連続入力時は延長		
	総合無電圧リレー接点 1c		
	定格:30V(AC/DC)0.5A 抵抗負荷		
	動作(警戒モードに関わりなく常時動作)		
	:1CH〜4CH受信時ワンショット動作(約4秒)		
電源出力	150mA MAX (DC12V)		
	電源表示灯一通電時:点灯		
	(緑色) └─ 電 池 切 れ 報 知 時:点滅		
	──警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯		
	タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯		
	CH表示灯 ※復旧するまで保持		
表 示 灯	(赤色) 受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅		
	(約4秒間)		
	──登録 モ <b>-</b> ド 時:登録受付CHの表示灯が点滅		
	警戒モード 一外 出 警 戒 モ ー ド 時:外出警戒表示灯点灯		
	表示灯   (緑色) 在室警戒モード時:在室警戒表示灯点灯		
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	電源スイッチ		
	警戒モード切替スイッチ		
操作スイッチ	登録CH切替スイッチー		
	消去スイッチ   内部		
	┌─ 1CH "ピンポーン"		
	2CH "ピピッ、ピピッ"		
	3CH "プルプル"		
	在室警戒時   4CH "ポロロン"		
	警報音 鳴動時間:約6秒		
	※連続入力時は延長		
	音 量 :0~75dB/前方1m		
	音量ボリュームにて可変		
内蔵電子サイレン	□ 1CH~4CH "ピーポー"		
	鳴動時間:警報出力タイマー設定時間		
	外出警戒時 (3秒 30秒 2分 5分)		
	警 報 音		
	固定式		
	ループチェック: "ピッピッピッ"		
	異常時点検音		
	  電池切れ報知音:警報音が断続鳴動 (在室警戒時のみ)		
警戒・警報ディレー機能	外出警戒時:有(遅延時間0(無)、30秒、1分、2分)		
送信機登録可能台数	30台		
配線接続	端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)		
使用温度範囲	- 10 ℃~+40 ℃		
設 置 場 所	屋内(壁面取り付け)		
重量	700g		
外観	ABS樹脂 (ホワイト)		
	登録CH一設置場所対比シール		
付 属 品	取付用タッピングネジ φ4×20mm 2本		

# 15 外形寸法図 (単位: mm)



## ● 青事項について

- 本商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故などによる事故損害については責任を負いかねます。
   本商品の取り付け、取り外し時の事故で発生した怪我、損害については弊社は一切責任を負いません。
   本商品の取り付け、取り外しによる建物等への損傷についても弊社は一切責任を負いません。
   地震・雷および弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

# ⚠️ 安全に関するご注意



●この機器の出力接点 を引きる。 を接続機器の同じを を接続機器ののに が超えださい。火が の原因となる場合が あります。



●この機器を こ分しだ災原場まの解なさ・因合す機・いい感とが。電なある。電なある。



- 本商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化・消失、通信機会の消失など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
   ・取扱説明書の記載穴容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
   ・弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、弊
- 本社は一切責任を負いません。

  ◆本商品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は、本商品の価格内とします。

# **Exsight** エクサイト株式会社

〒607-8345 京都市山科区西野離宮町16-1 Tel. 075-594-8288 Fax. 075-594-8380 http://www.exsight.co.jp

■製造元/竹中エンジニアリング株式会社

\*品質に関しては、当社の品質保証規定に基づき保証させていただきます。 万一不具合な点がございましたら、お買上の販売店にお申し出ください。